

AIR MAX

Benutzerhandbuch



WAS ENTHALTEN IST

- 1 x AirMAX Tragbare Mikro-Heizung | x AirMAX Akku
- 1 x Air MAX USB-C Ladegerät / Stromadapter
- 1 x Air MAX Glas-Aromaröhre (70mm)
- 1 x Air MAX Milchglas-Aromaröhre (14mm)
- 1 x Air MAX Glas-Aromaschale
- 2 x Air MAX Silikon Vorbaukappen
- 2 x Air MAX PVC-Reiseschlauch mit Kappe (Größe 70 mm)
- 1 x Air MAX PVC-Reiseschlauch mit Kappe (Größe der Aromaschale)
- 1 x Air MAX Edelstahl-Rührwerkzeug
- 4 x Air MAX Edelstahl-Filter sieve
- 1 x Probe Aromatische Botanicals
- 1 x Air MAX-Bedienungsanleitung



BENUTZERFREUNDLICHES BETRIEBSSYSTEM

Bedienfeld

- 1 OLED-Display-Bildschirm
- 2 Menü-Taste
- 3 Plus-Taste
- 4 Minus-Taste
- 5 Aktuelle Temperatur
- 6 Batterie-Anzeige



Das Air MAX verfügt über zwei Anzeigemodi:

1. **Normaler Modus:** Verwenden Sie den Normalmodus für eine vollständige Anzeige und vollständige benutzerdefinierte Sitzungseinstellungen,
2. **Dunkler Modus:** Verwenden Sie den Dunkelmodus für eine diskrete Anzeige bei schwachem Licht und anpassbare Dunkelheitseinstellungen.

Einstellungen im Normalmodus

Verwenden Sie die Menütaste, um durch die verschiedenen Einstellungen zu navigieren, und verwenden Sie dann die Plus- (+) und Minustasten (-), um sie anzupassen.

Temperatur-Einstellungen

Das optimierte Heizsystem des Air MAX wärmt in weniger als einer Minute auf und verfügt über ein breites Temperaturbereich von 50°C-220°C (122°F-428°F). Die Temperatur ist einstellbar in 1 Grad Schritten und 10-Grad-Schritten.

Audio/Ton

Diese Funktion hat drei Lautstärkestufen und kann auch ausgeschaltet werden. Wenn Audio / Beep aktiviert ist, ertönt ein Signalton, wenn der Air MAX ein- oder ausgeschaltet wird.

Temperaturalarm

Diese Funktion hat drei Lautstärkestufen und kann auch ausgeschaltet werden. Wenn der Temperaturalarm aktiviert ist, ertönen zwei Pieptöne, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Automatischer Abschalttimer

Die automatische Abschaltfunktion sorgt dafür, dass Sie nicht vergessen, das Gerät auszuschalten, und schont die Batterien. Der Abschalttimer kann zwischen 5 und 15 Minuten in Schritten von 1 Minute eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 10 Minuten.

Celsius oder Fahrenheit

Die Anzeige des Air MAX kann auf Celsius oder Fahrenheit eingestellt werden. Die

Standardeinstellung ist Celsius.

Display-Helligkeit

Das Display des Geräts verfügt über drei Helligkeitsstufen: Niedrig, Mittel und Hoch. Die Standardeinstellung ist hoch.

Einschaltverzögerung

Die Sicherheitsfunktion für die Einschaltverzögerung stellt sicher, dass Sie das Gerät nicht versehentlich einschalten, und verfügt über vier Einstellungen: 2 Sekunden, 4 Sekunden, 6 Sekunden und 8 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 6 Sekunden.

Automatische Display-Invertierung

Drehen Sie das Gerät auf den Kopf und die Anzeige wird automatisch invertiert.

Einstellungen für den dunklen Modus

Verwenden Sie die Taste Menü (M), um durch die verschiedenen Einstellungen zu navigieren, und verwenden Sie dann die Tasten Plus (+) und Minus (-), um sie anzupassen.

Temperatur-Einstellungen

Einstellung in 1-Grad-Schritten und 10-Grad-Schritten. Die Standardeinstellung ist 200 °C.

Audio/Ton

Diese Funktion hat zwei Optionen: Niedrig und Aus. Die Standardeinstellung ist Aus.

Temperaturalarm

Diese Funktion hat zwei Optionen: Niedrig und Aus. Die Standardeinstellung ist Aus.

Automatischer Abschalttimer

Diese Funktion kann zwischen 5 und 15 Minuten in Schritten von 1 Minute eingestellt werden. Die Standardeinstellung ist 10 Minuten.

Celsius oder Fahrenheit

Diese Funktion kann im Dunkelmodus nicht geändert werden.

Display-Helligkeit

Im Dunkelmodus ist die Bildschirmhelligkeit immer niedrig. Diese Einstellung wird im Menü nicht angezeigt und kann nicht angepasst werden.

Einschaltverzögerung

Diese Sicherheitsfunktion hat vier Einstellungen: 2 Sekunden, 4 Sekunden, 6 Sekunden, und 8 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 4 Sekunden.

Automatische Display-Invertierung

Drehen Sie das Gerät auf den Kopf und die Anzeige wird automatisch invertiert.

Die Einstellungen für den dunklen Modus sind unabhängig und werden getrennt von den Einstellungen für den normalen Modus gespeichert.

BETRIEB

Aroma-Therapie

Botanische Pflanzen wie Lavendel, Kamille, Orangenschalen und viele andere können für die Aromatherapie verdampft werden. Durch das Erhitzen Ihrer Lieblingskräuter und -blumen auf präzise Temperaturen werden die angenehmen Aromen, Terpene und pflanzlichen Verbindungen freigesetzt, die eine energetische oder entspannende Umgebung fördern und verbessern.

1. Füllen Sie die Glas-Aromaschale mit einigen getrockneten Aromapflanzen
2. Setzen Sie die Glas-Aromatherapie-Schale ein.
3. Drücken und halten Sie die Tasten (M) und (+), um das Gerät einzuschalten. Auf dem OLEO-Bildschirm wird ein Timer heruntergezählt, der die Einschaltverzögerung anzeigt, und der Text "Normalmodus" wird angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
4. Verwenden Sie die Tasten (+) und (-), um die Temperatur auf 50 °C 160 °C {122 °F 320 °F} einzustellen.
5. Halten Sie das Gerät unter Ihre Nase und atmen Sie sanft die angenehmen Aromen ein, während die pflanzlichen Stoffe erwärmt werden.

Entspannen und genießen

Normaler Modus

1 Glas-Aromaröhrchen laden. Geben Sie einige grob gemahlene pflanzliche Stoffe in ein kleines Gefäß und schieben Sie den Glasstiel vorsichtig in das Gefäß, um die Schale zu füllen.

Drücken Sie nicht zu fest und packen Sie nicht zu eng.

Wenn Sie die Class Aroma Tube auf diese Weise laden, profitieren Sie von ihrer Konstruktion, die eine einfache Wartung und optimale Leistung gewährleistet.

2 Setzen Sie das Glasaroma-Röhrchen ein.

Wenn sich die Class-Arome-Röhre nur schwer einsetzen lässt, versuchen Sie zunächst, das Gerät vorzuwärmen.

Sie können die vorgeladenen Glas-Aromaröhrchen im praktischen PVC-Reisetubellor schnell und einfach unterwegs verwenden

3. Halten Sie die Tasten Menü (M) und Plus (+) gedrückt, um das Gerät im Normalmodus einzuschalten. Auf dem OLEO-Bildschirm wird ein Timer heruntergezählt, der die Einschaltverzögerung anzeigt, gefolgt von einer Ansage, wenn das Gerät eingeschaltet wird.

4. Stellen Sie die Temperatur ein und lassen Sie das Gerät aufheizen. Drücken Sie eine der Plus- oder Minustasten auf der rechten Seite und der Air MAX beginnt, sich auf die zuvor eingestellte Temperatur im Normalmodus aufzuheizen. Drücken Sie die Plus- und Minustasten, um die Temperatur in 1-Grad-Schritten einzustellen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Temperatur in 10-Grad-Schritten einzustellen.

Falls aktiviert, ertönt der Temperaturalarm zweimal, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

5. Inhalieren Sie die Dämpfe. Inhalieren Sie die Dämpfe durch das Glasaroma-Röhrchen in einem langsamen, gleichmäßigen Zug. Die zu verwendende Temperatureinstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Art der Pflanzen, dem Feuchtigkeitsgehalt, der ganzen Blüte oder der gemahlene Form usw.

Probieren Sie verschiedene Inhalationstechniken mit unterschiedlichen Temperaturen aus, um Ihren persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden.

6. Verwenden Sie den Air MAX, bis er sich automatisch ausschaltet, oder halten Sie die Menütaste (M) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Dunkler Modus

Im dunklen Modus werden die Funktionen durch kleine Icons dargestellt:

o Rechte obere Ecke:

Einschaltverzögerung. D Linke obere

Ecke: Leerlauf

+ Linke untere Ecke: Heizung.

. Rechte untere Ecke: Bereit für den Einsatz

I. Glas-Aromaröhrchen füllen. Geben Sie einige grob gemahlene pflanzliche Stoffe in einen kleinen Behälter und drücken Sie den Glasstiel vorsichtig in das Gefäß, um es zu füllen.

Drücken Sie nicht zu fest und packen Sie nicht zu eng.

Diese Art des Einlegens der Glas-Aromaröhre macht sich ihre Konstruktion zunutze und gewährleistet eine einfache und optimale Leistung.

2. Setzen Sie das Glasaroma-Röhrchen ein. Wenn sich das Glasaroma-Röhrchen nur schwer einsetzen lässt, versuchen Sie, das Gerät zunächst vorzuheizen.

Sie können die vorgeladenen Glas-Aromaröhrchen in den praktischen PVC-Reiseröhrchen mitnehmen, um sie unterwegs schnell und einfach zu verwenden.

3. Halten Sie die Tasten Menü (M) und Minus (-) gedrückt, um das Gerät im Dunkelmodus einzuschalten. Das Symbol (O) in der rechten oberen Ecke blinkt einmal pro Sekunde des Countdowns. Der Text "Dark Mode" (Dunkelmodus) wird 1 Sekunde lang angezeigt, gefolgt von dem linken oberen Eckensymbol [], das einmal pro Sekunde blinkt und anzeigt, dass das Heizgerät im Leerlauf ist.

4. Stellen Sie die Temperatur ein und lassen Sie das Gerät aufheizen. Drücken Sie eine der Plus- oder Minustasten auf der rechten Seite und der Air MAX heizt auf die zuvor eingestellte Temperatur für den dunklen Modus auf. Drücken Sie die Menütaste (M), um die Temperatureinstellungen aufzurufen, und drücken Sie dann die Plus- und Minustasten, um die Temperatur in 1°-Schritten einzustellen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um die Temperatur in 10°-Schritten einzustellen. Das Symbol (+) in der linken unteren Ecke blinkt einmal pro Sekunde während des Aufheizens und das Symbol () in der rechten unteren Ecke blinkt einmal alle 5 Sekunden, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.

Wenn der Temperaturalarm aktiviert ist, ertönt nach Erreichen der eingestellten Temperatur zweimal ein Signalton.

5. Inhalieren Sie die Dämpfe. Inhalieren Sie die Dämpfe durch das Glasaroma-Röhrchen in einem langsamen, gleichmäßigen Zug. Die zu verwendende Temperatureinstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Art der Pflanzen, dem Feuchtigkeitsgehalt, der ganzen Blüte oder der gemahlten Form usw,

Probieren Sie verschiedene Inhalationstechniken mit unterschiedlichen Temperaturen aus, um Ihren persönlichen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden.

6. Verwenden Sie den Air MAX, bis er sich automatisch ausschaltet, oder halten Sie die Menütaste (M) gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Umschalten zwischen Dark Mode und Normal Mod,

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, können Sie schnell und einfach zwischen dem Normalmodus und dem Dunkelmodus hin- und herschalten. Halten Sie einfach die Taste (M) und die Minustaste (-) 2 Sekunden lang gedrückt, um den Modus zu wechseln. Wenn Sie vom normalen Modus in den dunklen Modus wechseln, wird der Text -Dunkelmodus- auf dem Bildschirm angezeigt, gefolgt von den Symbolen für den dunklen Modus, die den Heizstatus angeben. Wenn Sie vom dunklen Modus in den normalen Modus wechseln, wird der Text "Normaler Modus" auf dem Bildschirm angezeigt, gefolgt von der Temperaturanzeige / dem Heizstatus.

Verwendung des Frosted AromaTube

1. Glas-Aromaröhrchen laden. Geben Sie einige grob gemahlene pflanzliche Stoffe in ein kleines Gefäß und schieben Sie den Glasstiel vorsichtig in das Gefäß, um die Schale zu füllen.

Drücken Sie nicht zu fest und packen Sie nicht zu eng.

Wenn Sie das Glasaroma-Röhrchen auf diese Weise laden, profitieren Sie von seiner Konstruktion, die eine einfache Wartung und optimale Leistung gewährleistet.

2. Einsetzen des Glas-Aromaröhrchens

Wenn sich das Glasaroma-Röhrchen nur schwer einführen lässt, versuchen Sie zunächst, das Gerät vorzuheizen.

Sie können die vorgeladenen Glas-Aromaröhrchen in den praktischen PVC-Reiseröhrchen mitnehmen, um sie unterwegs schnell und einfach zu verwenden.

3. Schalten Sie den Air MAX im Normalmodus oder im dunklen Modus ein

4. Stellen Sie die Temperatur ein und lassen Sie das Gerät aufheizen.

Falls aktiviert, ertönt der Temperaturalarm zweimal, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist,

5. Drehen Sie den Air MAX um und befestigen Sie ihn an Ihrem Glaswassersprudler eines Drittanbieters. Der Bildschirm des Air MAX wird automatisch umgedreht, sodass Sie ihn leicht ablesen können.

6. Inhalieren Sie Dämpfe. Inhalieren Sie die Dämpfe durch den Wassersprudler eines Drittanbieters. Die zu verwendende Temperatureinstellung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z. B. von der Art der pflanzlichen Stoffe, dem Feuchtigkeitsgehalt, der ganzen Blüte oder der gemahlene Form, usw.

Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Air MAX Heizung oder auf das Gerät selbst spritzt.

Lassen Sie den Air MAX nicht auf dem Kopf stehen. Sein Gewicht kann das Glas belasten. Stellen Sie das Gerät zwischen den Entnahmen aufrecht hin.

BATTERIELEISTUNG

Arizer-Batterien erfüllen strenge Qualitätsstandards. Bei normalem Gebrauch halten sie Hunderte von Ladezyklen, bevor sie an Kapazität verlieren. Das Fallenlassen der Batterie oder des Geräts kann zu Batterieschäden führen, die die Kapazität der Batterie schnell einschränken oder reduzieren können.

BatterieLaden

Je nach Temperatureinstellung und allgemeinem Nutzungsverhalten hält der Air MAX-Akku normalerweise 2 Stunden und 15 Minuten pro Ladung. Es dauert etwa 3 Stunden, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, oder länger, wenn Sie ihn während des Ladevorgangs verwenden.

Verwendung während des Aufladens

Wenn der Akku des Air MAX leer ist, müssen Sie nicht warten, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn verwenden können. Laden Sie den Akku nur teilweise auf (15-20 Minuten) und dann können Sie die Temperatur einstellen und den Air MAX verwenden, während der Akku weiter aufgeladen wird.

Der Air MAX funktioniert nicht, wenn die Batterie vollständig entladen ist.

Batterieschonung

Das Air MAX und das Air MAX Ladegerät verfügen über integrierte Schutzvorrichtungen, die verhindern, dass der Akku überladen oder zu stark entladen wird. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, verwenden Sie das Air MAX in einer temperaturgeregelten Umgebung und verwenden Sie niedrigere Temperatureinstellungen. Wenn Sie das Gerät im Freien verwenden, halten Sie es vor den Elementen geschützt und vermeiden Sie die Verwendung bei extrem kalten Temperaturen. Laden Sie den Akku nach Bedarf auf. Lagern Sie den Akku nicht länger als einen Monat in voll aufgeladenem oder vollständig entladenem Zustand (lagern Sie ihn mit einer Teilladung).

Austausch der Batterie

Die Air MAX-Batterie ist eine Hochleistungsbatterie mit langer Lebensdauer und hält auch bei längerem und regelmäßigem Gebrauch lange durch. Ersatzakkus für den Air MAX können Sie kaufen unter

REINIGUNG UND WARTUNG

Der Air MAX selbst ist im Wesentlichen wartungsfrei, so dass Sie Ihre Zeit damit verbringen können, ihn zu benutzen, anstatt ihn zu reinigen. Laden Sie einfach den Akku auf oder tauschen Sie ihn aus, wenn er schwach ist, tauschen Sie die vorgeladenen Glasaromarröhrchen unterwegs aus, ohne sich mit dem Entleeren oder Reinigen von Schalen herumschlagen zu müssen, und bewahren Sie Ihre Kräuter und/oder Pflanzen in den herausnehmbaren Glasaromarröhrchen auf, die sich mühelos reinigen lassen. Nach zahlreichen Anwendungen sollten die Glasteile gereinigt werden, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Um die Glasteile zu reinigen, weichen Sie sie ein paar Stunden lang in Isopropylalkohol ein und spülen Sie sie dann mit heißem Wasser ab. In den meisten Fällen werden die Glas-Aromarröhrchen auf diese Weise so gut wie neu gereinigt, falls nicht, wiederholen Sie den Vorgang einfach nach Bedarf. Achten Sie nach der Reinigung immer darauf, dass die Glas-Aromarröhrchen vor dem Gebrauch vollständig trocken sind.

Informationen zur Garantie

Für den Air MAX gilt eine lebenslange Garantie auf das Heizelement und eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, mit Ausnahme der Batterie. Das Glas ist nicht von der Garantie abgedeckt. Bewahren Sie den Kaufbeleg für den Garantieservice auf. Die Garantie ist nicht übertragbar, gilt ab dem ursprünglichen Kaufdatum und wird durch den Service nicht verlängert oder erneuert. Die Rücksendung des Produkts und die damit verbundenen Kosten liegen in der Verantwortung des Benutzers. Arizer repariert oder ersetzt garantierte Artikel nach eigenem Ermessen. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Geräte, die durch Fallenlassen, Manipulationen, nicht autorisierte durchgeführte oder versuchte Wartungsarbeiten, Modifikationen des Geräts, Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurden.

Fehlersuche

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Air MAX haben, senden Sie eine E-Mail an service@arizer.com. Ein fachkundiger Arizer-Kundendienstmitarbeiter wird Ihnen so schnell wie möglich antworten, um das Problem zu beheben und den besten Weg zur Lösung zu finden. Um Ihre Serviceanfrage zu beschleunigen, fügen Sie bitte eine Beschreibung des Problems, Ihren vollständigen Namen, Ihre Lieferadresse, die Seriennummer auf der Unterseite Ihres Geräts und eine Kopie Ihres Kaufbelegs bei.

Verfügbares Zubehör

Alle Ersatzteile und Zubehörteile sind auf unserer Website www.arlzer.com erhältlich.

VORSICHTSHINWEISE, HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND WARNHINWEISE (VOR GEBRAUCH LESEN)

Prüfen Sie bei der ersten Verwendung den Inhalt der Verpackung, um sicherzustellen, dass alle enthaltenen Teile in gutem Zustand und nicht durch den Transport beschädigt sind. Prüfen Sie die Glasteile auf Risse oder Bruchstellen. Wenn Sie neue Artikel beschädigt erhalten, verwenden Sie sie nicht und wenden Sie sich per E-Mail an service@arizer.com, um Hilfe zu erhalten. Der Air MAX hat einen Batterieschutz aus Kunststoff, der vor dem ersten Gebrauch entfernt werden muss. Schrauben Sie den Akkudeckel ab, entfernen Sie die durchsichtige Plasticscheibe und entsorgen Sie sie. Verpackungsmaterial, Beutel und Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Außerhalb der Reichweite von Kindern, Minderjährigen und Haustieren aufbewahren. Die Class Aroma Tubes passen anfangs möglicherweise nicht richtig in das Gerät. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, ein Class Aroma Tube einzuführen, schalten Sie den Air MAX ein, stellen Sie die Temperatur auf 200 °C und lassen Sie das Gerät 5-10 Minuten lang aufheizen.

Warnung - Heiße Teile - Behandeln Sie heiße Teile und Glasteile mit Vorsicht

- Stellen Sie keine heißen Teile auf nicht hitzebeständige Oberflächen.
- Bringen Sie vorsichtig hitzebeständige Silikonschutzkappen an, um die heißen Enden der Glasteile sicher abzudecken.
- Lassen Sie das Heizgerät und die heißen Teile abkühlen, bevor Sie sie in eine Handtasche, eine Tasche oder einen anderen Behälter stecken, wo sie durch heiße Teile beschädigt werden können.
- Nicht für den Gebrauch mit E-Liquids, Tabak oder Tabakprodukten geeignet, Missbrauch kann zu Schäden führen und macht alle Garantien ungültig. Unbefugte Service durchgeführt erlischt alle Garantien, für die Unterstützung E-Mail service@arizer.com.

Die Teile sind aus starkem Borosilikatglas in wissenschaftlicher Qualität hergestellt, aber alle Borosilikatgläser sind zerbrechlich, also mit Sorgfalt und Vorsicht zu behandeln

- Vermeiden Sie es, auf harte Oberflächen zu klopfen, um Risse und Bruch zu vermeiden. Wenn das Glas fallen gelassen wird oder auf Risse, Absplitterungen und Schwachstellen untersuchen, bevor er verwendet wird.
- Setzen Sie heiße Glasteile nicht kaltem Wasser oder extremen Temperaturschwankungen aus, da dies zu Rissen oder Brüchen führen.
- Entsorgen Sie beschädigtes Glas entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Untersuchen Sie die Teile regelmäßig auf Risse, Absplitterungen und Schwachstellen, die durch Handhabung und Stürze entstanden sind.

Das Produkt enthält elektrische und empfindliche Teile - nicht fallen lassen

- Wenn es herunterfällt oder anderweitig beschädigt ist, darf es nicht in Betrieb genommen werden.

- Zum Schutz und zur Vermeidung von Stromschlägen und / oder Bränden darf das Produkt niemals eingetaucht oder betrieben werden.
in oder in der Nähe von Wasser und / oder Flüssigkeiten.
- Stecken oder schütten Sie nichts in das Gerät und stellen Sie es nicht in die Nähe von brennbarem Material.
- Lagern, betreiben oder setzen Sie das Gerät und seinen Inhalt keinen extremen Temperaturen aus.



EST. 2016

CANATURA

HANF FÜR LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit
Hanfprodukten für die Gesundheit

www.canatura.com/de

Copyright vorbehalten