

# CFV

USER MANUAL



## KEY FEATURES

- Konvektionsheiztechnik
- Schüssel aus rostfreiem Stahl
- Zwei interne 19350-Batterien
- Aufladen über USB-Micro 5PIN
- Kompakter OLED-Bildschirm
- Invertierte Anzeigefunktion

Ü  
B  
E  
R  
B  
L  
I  
C  
K



ENTFERNBAR  
MUNDSTÜCK

EINSCHALTKNOPF

SCHIRM

TEMPERATUR ERHÖHEN

TEMPERATUR SENKEN

LADUNGSVERBINDUNG

## ÜBER DAS CFV

Die volle Konvektion CFV umfasst jetzt eine Edelstahlkammer für eine verstärkte Produktion von Geschmack und Wolke. Packen Sie so wenig oder so viel gemahlenes Kraut in die Kammer und setzen Sie das drehbare Mundstück ein, wenn Sie bereit sind. Steuern Sie die Temperatur ein Grad zu einer Zeit, um Ihre Sitzungen auf Ihre perfekten Einstellungen anpassen. Auf dem OLED-Display können Sie die aktuelle Temperatur und Akkulaufzeit ablesen, so dass Sie die Kontrolle über die Langlebigkeit und Reichweite Ihres Geräts haben. Das Gerät kann mit dem WPA gepaart werden, um mit Ihren Glaswasserleitungen für zusätzliche Filtration zu verwenden.

## **EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS**

Die Haupttaste zum Ein- und Ausschalten des Geräts ist die große runde Taste an der Oberseite des Geräts. Drücken Sie 5 Mal hintereinander, um das Gerät einzuschalten; der 0,86-Zoll-OLED-Bildschirm leuchtet mit dem Boundless Technology-Logo auf und heizt automatisch auf die zuvor verwendeten Einstellungen. Um das Gerät auszuschalten, wenn Ihre Sitzung beendet ist, drücken Sie die Einschalttaste weitere 5 Mal. Der Bildschirm schaltet sich vollständig aus, um anzuzeigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

**POWER-TASTE**



# Invertierte Anzeige Funktion

Anzeigemodus:  
0,86-Zoll-OLEO-Bildschirm mit optionalem  
Inversionsfunktion.



"\_""+"

Einschalttaste



"\_""+"

Einschalttaste

Umgekehrte Anzeigefunktion: Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Einschalttaste, die Tasten "+" und "-" (3 Tasten) gleichzeitig für 2 Sekunden, um den Bildschirm um 180° zu drehen.

Drücken Sie dann die Hauptsteuerungstaste 5 Mal, um das Gerät einzuschalten und die invertierte Schnittstelle aufzurufen.  
Anzeige.

Hinweis: Wenn Sie zur nicht invertierten Schnittstelle zurückkehren möchten, müssen Sie die Schnittstelle erneut invertieren, indem Sie das Gerät ausschalten und die Hauptsteuerungstaste sowie die Tasten "+" und "-" (3 Tasten) gleichzeitig für 2 Sekunden drücken.

## TEMPERATURREGELUNG

Die Temperaturregelung besteht aus zwei rechteckigen Tasten, die sich an der Unterseite des Geräts befinden. Das CFV verfügt über einen Temperaturregler für den gesamten Bereich (140°F–446°F oder 60°C–230°C).

Klicken Sie einfach einmal auf die Taste "Erhöhen" oder "Senken", um die Temperatur um ein Grad zu erhöhen oder zu senken.

Drücken und halten Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern

Taste, um die rasieren oder Temperatur schnell abnehmen zu automatisieren.

Wenn die Temperatureinstellung beim Heizen

Zeitraum, nach der Einstellung heizt das Gerät

automatisch auf die eingestellte Temperatur.

Wenn die Temperatureinstellung im Standby-Modus

Modus, beginnt das Gerät nicht zu heizen

bis zur Anweisung; halten Sie die  
Einschalttaste gedrückt

3 Sekunden lang drücken, um die  
Kammer auf die eingestellte Temperatur  
zu erwärmen.

**ERHÖHUNG**

**DECREASE**

**6**



Um zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten, halten Sie die beiden Temperaturtasten gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt.

\*Höhere Temperaturen werden im Allgemeinen für größere und dichtere Wolken empfohlen, während niedrige Temperaturen für einen reineren Geschmack und ein besseres Aroma empfohlen werden.

## **WIE MAN DAS MUNDSTÜCK BENUTZT**

Das CFV hat zwei verschiedene Mundstücke, die verwendet werden können. Das Standard-Mundstück ist ein drehbares Mundstück, das zur leichteren

in kleinere Teile  
zerlegt werden kann.

**7**

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Nach dem Befüllen der Kammer setzen Sie das drehbare Mundstück wieder auf, um es zu benutzen.

## **WIE LÄDT MAN KRÄUTER**

Die aktualisierte CFV hat eine Edelstahlkammer, die bis zu 0,5 Gramm gemahlenes Kraut aufnehmen kann. Verwenden Sie den Ladering (separat erhältlich), um oben auf der Kammer zu platzieren, um den Ladevorgang viel sauberer und schneller zu machen. Wenn Deine Session vorbei ist, stelle sicher, dass Du das benutzte Kraut direkt nach dem Gebrauch aus der Kammer entfernst, um eine Ansammlung von Rückständen zu vermeiden.

## REINIGUNG DES GERÄTS

Um sicherzustellen, dass Ihr CFV mit maximaler Effizienz arbeitet, sollten Sie Ihr Gerät regelmäßig reinigen. Verwenden Sie die Reinigungsbürste, um die Edelstahlschale sauber zu wischen. Das Mundstück kann für eine einfachere Reinigung zerlegt werden. Sie können die Komponenten des Mundstücks, einschließlich des Edelstahlsiebs, mit 91%igem Isopropylalkohol abwischen, um hartnäckige Rückstände zu entfernen. Achten Sie darauf, den Isopropylalkohol nicht länger als 10 Minuten einwirken zu lassen, da er kosmetische Schäden verursachen wird. Wenden Sie KEINEN Isopropylalkohol auf das Gehäuse

des Geräts an, da dies ebenfalls zu kosmetischen Schäden führt, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

**9**

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## **BATTERIE UND LADEN**

Wenn der Akku Ihres CFV leer ist, sollten Sie das mitgelieferte USB-Kabel verwenden, um das Gerät aufzuladen. Das CFV verfügt über zwei interne 19350-Batterien, die nicht entfernt werden dürfen. Ein vollständiger Ladevorgang kann zwischen 2 ½ und 4 Stunden dauern. Bitte beachten Sie, dass bei höheren Temperaturen die Batterie schneller entladen wird, wobei die durchschnittliche Anzahl der Sitzungen pro Ladung sechs beträgt.

Es wird nicht empfohlen, das CFV während des Ladevorgangs unbeaufsichtigt zu lassen oder zu benutzen.

Um eine Überhitzung zu

vermeiden, lassen Sie das Gerät nicht aufladen.

**10**

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

über Nacht oder auf blankem Teppich.

**HINWEIS:** Lithium-Ionen-Batterien können sich bei regelmäßigem Gebrauch abnutzen und ihre Laufzeit verringern. Obwohl Boundless Technology bei der Auswahl der hochwertigen, langlebigen Lithium-Ionen-Batterien große Sorgfalt walten ließ, da sie keinen Speicher besitzen und 300 Zyklen durchlaufen können, wird die Lebensdauer der Batterien bei längerem Gebrauch allmählich abnehmen.

## **SICHERHEITSHINWEISE**

### **Warnung**

Die Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Schäden führen. Benutzer von



Dieses Gerät wird auf eigenes Risiko benutzt. Weder Boundless Technology, LLC noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch/Missbrauch des Geräts. Produkte der Marke Boundless Technology sind nur für den Gebrauch und Konsum durch Erwachsene bestimmt.

### **Haftungsausschluss**

Dieses Gerät ist als mobile Lösung für die Praktiker der Aromatherapie konzipiert. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit illegalen Substanzen bestimmt.

### **Erstickungsgefahr**

Das CFV enthält kleine Teile, die

für kleine Kinder eine  
Erstickungsgefahr darstellen  
können. Halten Sie das Gerät von  
Kindern fern.

**12**

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

## **Handhabung des CFV**

· Lassen Sie den Boundless CFV nicht fallen, verformen, verbiegen, zerdrücken, durchstechen, verbrennen, in der Mikrowelle erhitzen, schreddern, bemalen oder Fremdkörper in den CFV einführen und versuchen Sie nicht, den CFV selbst zu reparieren oder zu verändern.

· Reinigen Sie das CFV nur nach Anweisung von Boundless Technology, LLC.

· Verwenden Sie keine beschädigten CFV-Ladegeräte oder Ladegeräte, die nicht von Boundless Technology stammen. Inkompatible Ladegeräte können eine andere Spannung aufweisen, was zu einer Brandgefahr führen

kann.

· Seien Sie beim Umgang mit dem CFV vorsichtig, da die Heizkammer im Betrieb heiß ist. Unterlassen Sie es

**13**

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

direkter Kontakt mit der heißen Hauptheizkammer. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist oder wenn es noch heiß ist.

· Nicht bei extremen Temperaturen aufbewahren.

### **Schlafschutz**

Das Gerät ist mit einem Sicherheitsschlafmodus ausgestattet. Wenn das Gerät eingeschaltet ist und vier Minuten lang nicht benutzt wurde, schaltet es in den Ruhemodus, um eine Überlastung zu vermeiden. Halten Sie die Einschalttaste drei Sekunden lang gedrückt, um das Gerät wieder zu verwenden.

## **GARANTIE UND RÜCKGABE**

Boundless Technology, LLC gewährt für dieses Gerät eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von 3 Jahren mit einer separaten 90-tägigen Garantie für die Batterien ab dem Datum des Kaufs im Einzelhandel durch den ursprünglichen Endverbraucher.

Die beschränkte Garantie umfasst 3 Jahre für Elektronik, strukturelle Integrität und Anbauteile. 90 Tage Garantie für die Batterien. Wenn ein physischer Defekt auftritt und ein Anspruch innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht wird, wird Boundless Technology nach eigenem Ermessen und im gesetzlich zulässigen Umfang

entweder den Produktdefekt  
reparieren oder das Produkt  
gegen ein neues Gerät  
austauschen.

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

**NEHMEN SIE KONTAKT MIT AUF.**

**E-Mail**

**info@bndlstech.com**

**Online-Einzelhandelsstandort**

**BNDLSTECH.com**

**Folgen Sie uns @BNDLSTECH**









EST. 2016

# CANATURA

HANF **FÜR** LEBEN

Canatura - Der größte e-shop mit  
Hanfprodukten für die Gesundheit

[www.canatura.com/de](http://www.canatura.com/de)

Copyright vorbehalten