

ARGO™

Owner's Manual
Manuel du Propriétaire
Benutzerhandbuch

Arize

Arize

Arize



www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone

Co jest zawarte w zestawie

- 1 x przenośna mikropodgrzewacz ArGo
- 1 x bateria ArGo
- 1 x ładowarka ArGo USS / zasilacz sieciowy
- 2 x szklane tubki do aromatów ArGo
- 2 x ArGo PVC tubki podręczne z nakrętką
- 1 x etui z klipsem na pasek ArGo
- 2 x silikonowe nasadki na nóżki ArGo
- 1 mieszadełko ze stali nierdzewnej
- 4 sitka do filtrów ze stali nierdzewnej
- 1 x instrukcja obsługi ArGo



Panel sterowania

Panel sterowania składa się z wyświetlacza OLED i trzech przycisków: Menu (M), Plus (+) i Minus (-). Do nawigacji po ustawieniach służy przycisk Menu. Do regulacji każdego ustawienia służą przyciski Plus i Minus.



Ustawienia temperatury - ArGo ma szeroki zakres temperatur od 0°C do 220°C (32°F - 428°F). Temperaturę można regulować w krokach co 1° i co 10°.



Dźwięk / sygnał dźwiękowy - ta funkcja ma trzy ustawienia głośności i można ją wyłączyć. Jeśli funkcja Audio / Beep jest włączona, po włączeniu lub wyłączeniu zasilania ArGo będzie słychać sygnał dźwiękowy.



Alarm temperatury - ta funkcja ma trzy ustawienia głośności i można ją wyłączyć. W przypadku aktywacji funkcji Alarm temperatury po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlegną się dwa sygnały dźwiękowe.



Opóźnienie włączenia zasilania - Funkcja bezpieczeństwa opóźnienia włączenia zasilania zapewnia przypadkowe włączenie urządzenia i ma cztery ustawienia: 2 sekundy, 4 sekundy, 6 sekund i 8 sekund. Domyślnym ustawieniem jest 6 sekund.



Automatyczny wyłącznik czasowy - Automatyczny wyłącznik czasowy zapewnia, że użytkownik nie zapomni wyłączyć urządzenia i pomaga oszczędzać energię akumulatora. Timer wyłączenia można ustawić w zakresie od 5 do 15 minut w odstępach jednoczynowych. Domyślnym ustawieniem jest 10 minut.



Celsjusz lub Fahrenheit - wyświetlacz ArGo można ustawić na wartość Celsjusza lub Fahrenheita. Ustawieniem domyślnym jest Celsjusz.

Jasność wyświetlacza - wyświetlacz urządzenia ma trzy ustawienia jasności: niska, średnia i wysoka. Domyślnym ustawieniem jest średnia.

Obsługa

(1) Załaduj szklaną rurkę aromatu.

Umieść kilka grubo zmielonych roślin w małym pojemniku, a następnie delikatnie wciśnij i lekko przekręć szklany trzonek do pojemnika, aby wypełnić naczynie. Nie naciskaj zbyt mocno ani nie pakuj zbyt ciasno. Ładowanie szklanej rurki aromatycznej w ten sposób wykorzystuje jej konstrukcję, która zapewnia łatwą konserwację i optymalne działanie.

(2) Włóż szklaną rurkę z aromatem.

Przed włożeniem ciasno zapakowanej rurki należy wstępnie podgrzać urządzenie. Wstępnie załadowaną szklaną rurkę z aromatem można nosić wewnątrz ArGo, a dodatkowo wstępnie załadowane szklane rurki z aromatem w etui ArGo Carry Case, co pozwala na szybkie i łatwe waporyzowanie w podróży.

(3) Zamknij nasadkę Push-Top.

Naciśnij górną część, aby odsłonić koniec szklanej rurki z aromatem. Aby zabezpieczyć szklaną rurkę z aromatem, naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się z tyłu urządzenia.

(4) Naciśnij i przytrzymaj przyciski (+) i (M), aby włączyć urządzenie.

Na ekranie OLED zostanie wyświetlony licznik odliczający czas opóźnienia włączenia urządzenia, a po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony komunikat powitalny.

(5) Ustaw temperaturę i pozwól urządzeniu się nagrzać.

Naciśnij jeden z trzech przycisków panelu sterowania, a urządzenie ArGo zacznie się nagrzewać do poprzednio ustawionej temperatury. Naciskaj przyciski (+) i (-), aby regulować temperaturę w odstępach co 1 stopień, lub przytrzymaj przycisk, aby regulować temperaturę w odstępach co 10 stopni.

(6) Wdychanie oparów.

Wdychaj opary przez szklaną rurkę aromatyczną powoli i równomiernie. O tym, jakiej temperatury należy użyć, zdecydują różne czynniki, takie jak rodzaj składników roślinnych, zawartość wilgoci, cały kwiat czy zmielona forma itp. Spróbuj zastosować różne techniki inhalacji przy różnych temperaturach, aby dostosować się do swoich potrzeb i preferencji.



Wydajność baterii

Baterie Arizer spełniają rygorystyczne normy jakości. Przy normalnym użytkowaniu wytrzymują setki cykli ładowania, zanim stracą swoją pojemność. Upuszczenie urządzenia może spowodować uszkodzenie baterii, które może szybko ograniczyć lub zmniejszyć jej pojemność, dlatego ważne jest, aby obchodzić się z urządzeniem ostrożnie.

Ładowanie akumulatora

W zależności od temperatury i sposobu użytkowania bateria ArGo wystarcza zwykle na 3 godziny pracy po jednym ładowaniu. Pełne naładowanie baterii trwa 3 godziny lub dłużej, jeśli używasz jej podczas ładowania.

Używanie podczas ładowania

Jeśli bateria jest na wyczerpaniu, nie trzeba czekać na jej całkowite naładowanie, aby móc z niej korzystać. Wystarczy częściowo naładować baterię (5-10 minut), a następnie ustawić temperaturę i korzystać z Solo II, podczas gdy bateria nadal się ładuje.

Uwaga: Aparat ArGo nie będzie działał, jeśli bateria zostanie całkowicie rozładowana.

ArGo i ładowarki ArGo mają wbudowane zabezpieczenia, które zapobiegają przeładowaniu lub zbyt niemu rozładowaniu baterii. Aby przedłużyć żywotność baterii, używaj ArGo w środowisku o kontrolowanej temperaturze i ustaw niższą temperaturę. Gdy przebywasz na zewnątrz, chroń się przed żywiołami i unikaj używania urządzenia w bardzo niskich temperaturach.

Wymiana baterii

Bateria ArGo jest baterią o dużej pojemności i długiej żywotności, która będzie działać przez długi czas, nawet przy długotrwałym i częstym użytkowaniu. Bateria ArGo jest objęta roczną ograniczoną gwarancją, a jej zamienniki można kupić na żądanie. Aby zapytać o wymianę baterii ArGo

Zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Baterie Arizer nie powinny być zastępowane bateriami innych firm - używaj tylko oficjalnych baterii ArGo. Nie możemy zweryfikować jakości ani bezpieczeństwa innych baterii, a używanie baterii innych firm może spowodować obrażenia ciała, porażenie prądem i uszkodzenie urządzenia, które nie jest objęte gwarancją.

Czyszczenie i konserwacja

Samo urządzenie ArGo jest w zasadzie bezobsługowe, dzięki czemu można poświęcić czas na jego użytkowanie, a nie na czyszczenie! Wystarczy naładować baterię, gdy jej poziom jest niski, wymieniać wstępnie załadowane szklane tubki z aromatami w podróży, nie martwiąc się o opróżnianie lub czyszczenie miseczek, a zioła i rośliny można przechowywać w wymowanych szklanych tubkach z aromatami, które można bez wysiłku czyścić!

Po wielu użyciach należy wyczyścić szklane części, aby zapewnić optymalne działanie. Aby wyczyścić szklane części, należy namoczyć je na kilka godzin w alkoholu izopropylowym (spożywczym), a następnie spłukać gorącą wodą. W większości przypadków ta czynność sprawi, że szklane tuby z aromatem będą jak nowe, ale jeśli nie, należy ją powtórzyć w razie potrzeby. Po wyczyszczeniu zawsze upewnij się, że szklane tubki z aromatem są całkowicie suche przed użyciem.

Przestrogi, zastrzeżenia i ostrzeżenia (przeczytaj przed użyciem)

Pierwsze użycie - Sprawdź zawartość pudełka, aby upewnić się, że wszystkie części są w dobrym stanie i nie zostały uszkodzone podczas transportu. Sprawdź, czy szklane elementy nie są pęknięte lub złamane. Materiały opakowaniowe, torebki i małe części mogą stwarzać zagrożenie zadławieniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, osób niepełnoletnich i zwierząt domowych. Szklane tubki z aromatem mogą początkowo ściśle przylegać do urządzenia. Jeśli masz trudności z włożeniem szklanej rurki z aromatem, włącz urządzenie Solo II, ustaw temperaturę na 200o C i pozwól urządzeniu nagrzewać się przez 1-2 minuty, a następnie spróbuj ponownie.

Ostrzeżenie - gorące części - Ostrożnie obchodź się z gorącymi częściami i szklanymi częściami. Nie umieszczaj gorących części na powierzchniach nie zabezpieczonych przed wysoką temperaturą. Ostrożnie załóż ochronne silikonowe nakładki termiczne, aby bezpiecznie przykryć gorące części szklane. Przed włożeniem do torebki, kieszeni lub innego pojemnika, w którym gorące części mogą spowodować uszkodzenie, należy poczekać, aż urządzenie grzewcze i gorące części ostygną.

Części są wykonane z wytrzymałego szkła borokrzemowego o jakości naukowej, ale całe szkło borokrzemowe jest tłukące, więc należy obchodzić się z nim ostrożnie i z rozwagą. Należy unikać stukania o twarde powierzchnie, aby zapobiec pękaniu i stłuczeniu. Jeśli szkło zostanie upuszczone lub uderzone, przed użyciem należy sprawdzić, czy nie jest pęknięte, wyszczerbione lub osłabione. Nie należy narażać gorących szklanych elementów na działanie zimnej wody lub ekstremalne zmiany temperatury, ponieważ może to spowodować ich pęknięcie lub stłuczenie. Produkt zawiera części elektryczne i delikatne - nie upuszczać. W przypadku uszkodzenia nie należy go używać. Aby zabezpieczyć się przed porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem, nie należy zanurzać ani używać produktu w wodzie lub w pobliżu wody lub cieczy. Nie wkładać ani nie wlewać niczego do urządzenia, ani nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie przechowywać/obsługiwać/narażać urządzenia i jego zawartości na działanie skrajnych temperatur. Nie otwierać urządzenia - grozi to porażeniem prądem i utratą gwarancji.

Nie należy pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.

Informacje zawarte w niniejszej instrukcji stanowią pomoc w zrozumieniu różnych teorii i praktyk, przygotowania i zastosowania, i nie stanowią potwierdzenia ani gwarancji skuteczności lub zastosowania preparatu. Informacje te w żaden sposób nie zastępują ani nie zastępują profesjonalnej konsultacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie instruktażowy i ostrzegawczy. W żadnym wypadku informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają być poradnikiem medycznym lub zalecanym przez lekarza, ani nie mogą być wykorzystywane do diagnozowania lub leczenia problemów zdrowotnych, schorzeń lub chorób. Użytkownik jest odpowiedzialny za skonsultowanie się z lekarzem lub specjalistą w dziedzinie medycyny. Ten produkt nie jest dopuszczony do użytku jako urządzenie medyczne, należy go używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Ograniczenie odpowiedzialności (przeczytaj przed użyciem)

Nieprzeczytanie lub nieprzestrzeganie instrukcji, niewłaściwe lub nieostrożne użytkowanie może prowadzić do obrażeń ciała. Firma Arizer i firmy z nią stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub szkody powstałe w wyniku użycia lub niewłaściwego użycia tego urządzenia. Ze względu na kruchość i charakter szkła firma Arizer oraz firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za skaleczenia lub urazy powstałe w wyniku stłuczenia. Firma Arizer i firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za obrażenia lub oparzenia powstałe w wyniku dotknięcia gorących części. Firma Arizer i firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższych ostrzeżeń i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Kupując ten produkt, nabywca bierze na siebie wszelkie ryzyko związane z bateriami litowymi. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, zwróć produkt natychmiast przed jego użyciem.

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania z roślinami opisanymi w niniejszym dokumencie -- firma Arizer i firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za stosowanie produktu z roślinami innymi niż opisane w niniejszym dokumencie. Odpowiedzialność firmy

odpowiedzialność firmy za szkody związane z produktem i jego częściami nie może przekroczyć ceny zakupu produktu. **WAŻNE** - Należy przestrzegać lokalnych przepisów. Nie wszystkie olejki eteryczne, składniki roślinne i zioła mogą być legalnie stosowane w każdym kraju lub stanie. Przed zamówieniem produktów leczniczych należy sprawdzić przepisy lokalne, krajowe, federalne i importowe. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do legalnego użytku.



EST. 2016

CANATURA

KONOPIE DLA ZDROWIA

Canatura - Największy sklep internetowy
z produktami zdrowotnymi z konopi

www.canatura.com/pl

Prawa autorskie zastrzeżone