

aromed Vaporizer

čistota a zdraví pro vaše zdraví

Obsah

Pokyny	stránka xxx
Index rostlin	stránka xxx
Důležité rady	stránka xxxx
Stránka s příslušenstvím xxx	
Technické údaje	stránka xxx

Chira je s námi a někde se vrátila

Pokyny

První krok k wellness

Příprava odpařovače AroMed ooo

- Vypláchněte vodní filtr (1) a naplňte jej vodou na prst. Připojte silikonovou hadičku a náustek.
- Připevněte vodní filtr (plochou stranou ke skříňce elektroniky) pomocí přiložené gumičky. (2). Vyhněte se stříkající vodě!
- Naplňte požadovanou náplň do držáku(3). Ujistěte se, že mezi materiálem a sklem topného tělesa je prostor alespoň 5 mm (4).
- Nyní ohněte ohebné rameno s topným tělesem (4) do držáku. Dotkněte se rukojeti (5) opatrně pouze nad drážkou. Přitlačte rukojeť na držák, dokud do sebe nezapadnou.
- Připojte odpařovač AroMed ooo ke stejnosměrnému proudu (90 až 250 V, 50 až 60 Hz) pomocí síťového napájecího kabelu (6).
- Na displeji (7) se zobrazí "standby" ("")

Odpařování

- Stiskněte červené tlačítko (8) na předním panelu. Pomocí tlačítek plus+(9) a minus-(10) zvolte požadovanou teplotu odpařování. Optimální teploty naleznete v indexu rostlin.
- Ve fázi ohřevu svítí v levé horní části displeje neustále červená tečka. Když červená tečka bliká, systém je zahřátý na zvolenou teplotu. Nyní můžete jemně a zhluboka inhalovat. Červená tečka by měla neustále blikat. Pokud budete inhalovat příliš silně, červená tečka bude svítit trvale.
- Sledujte rostlinný materiál: pokud tmavne, je zvolená teplota určitě příliš vysoká, upravte ji stisknutím tlačítka "-".
- Chcete-li odpařovač AroMed ooo vypnout, stiskněte červené tlačítko. Poslední zvolená teplota se uloží. Pokud jej nepoužíváte, vytáhněte napájecí kabel.
- Silikonovou trubičku, vodní filtr a náustky doporučujeme po použití vyčistit ve vroucí vodě nebo desinfikovat vhodným desinfekčním mlékem.

Index rostlin

Nevaporizujte ani nevdechujte látky, které neznáte, bez porady s lékařem nebo lékárníkem!

S odpařovačem AroMed 000 lze obecně používat jakýkoli čaj nebo lék.

Pro zesílení účinků je možné (a chutné) vypít použitou vodu z vodního filtru, která do určité míry zadrží zkondenzované účinné látky. Homeopatické tekutiny a tinktury tradiční čínské medicíny lze inhalovat pomocí přídavné pěny MagicGlassFoam (viz příslušenství). O léčivé rostliny, které pokryjí vaše potřeby, požádejte svého aromaterapeuta nebo nelékařského praktika.

Pro snazší pochopení tohoto ukazatele jsou teploty odpařování účinných látek uvedeny ve třech kategoriích. Pokud je rostlinný materiál velmi suchý a/nebo velmi jemně rozemletý, můžete nejprve vyzkoušet nižší teploty.

= odpařovací teploty až do 130 °C.

= odpařovací teploty až do 190 °C.

= odpařovací teploty až do 235 °C.

populární

anýz, hvězda

bazalka

bazalka

květy

heřmánek

u

hřebíček

kořen podbělu

květ jitrocele

kopinátého

eukalyptové listy

fenykl, hořký

listy ginko

guarana

chmelové šišky

chmelové žlázy

listy břečťanu

kořen kavakava

botanické

anisi fractus

basilici

thea nigra folium

Matricariae flos

caryophylli flos

farfarae folium

primulae flos

eucalypti folium

foeniculi amari fructus

ginko folium

guarana

lupuli strobulus

lupuli glandula

hederae

kava - oddenek kavy

lékařské použití

bronchiální systém

astma, slimebuilding

stimulující

zánět průdušek

germicidní, lokální lék proti bolesti

astma, bronchiální systém

v bronchiálních směsích

desinfekční, baktericidní,

expektorační

v bronchiálních směsích

rozšíření nádoby, Goetheho

tonikum

stimulující

sedativní, stresové syndromy

navození spánku

v sedativních směsích

stimulující

květ levandule	lavendulae flos	stres, příznaky žlučníku
citronová kůra	citri pericarpium	aromaterapie: zlepšování nálady
lipový květ	tiliae flos	bronchiální systém
kořen lékořice	liquiritae radix	bronchiální systém
plicník	pulmonariae	bronchiální systém
kořen marshmallow	althaeae radix	bronchiální systém
čaj maté	mate folium	stimulující
melissa	melissa spp.	mírné antispasmodikum
máta, křupavá	mentha piperita	bolestivá menstruace, nedostatek žlučové sekrece
pomeranč, hořký	aurantium spp.	aromaterapie: zlepšování nálady
petržel	petroselinum crispum	germicidní, uretrální
passionflower	passiflorae	aromaterapie: zlepšování nálady
kořen pimpernelu	pimpinellae radix	v bronchiálních směsích
kořen třapatky	echinacea	stimulace imunitního systému
nachové	angustifoliae radix	
kůra quebracho	kůra quebracho	stimulace sputa
kořen rauwolfia	rauwolfiae radix	proti vysokému krevnímu tlaku
listy žebrovice	plantaginis lanceolatae	bronchiální systém
různoolisté	folium	
šalvěj	salvia officinale	zastavuje proudění potu, mírné protikřečové působení
šalvěj, fialová	Salvia sclarea	silná protikřečová látka, bolestivá menstruace
Třezalka	hyperici	sedativní, antidepressivní
tečkovaná		
tymián	thymi	Silné antiseptikum, - bakteriální. Černý kašel
kozlík lékařský	valeriana spp.	sedativa

V odpařovači AroMed ooo byla použita pouze asi 1/3 běžných dávek čaje. Přesto byly výsledky lepší. To je způsobeno okamžitou úlevou, zatímco čaje měly opožděné účinky, někdy až po několika hodinách.

Zeptejte se svého aromaterapeuta nebo nelékařského pracovníka na léčivé rostliny, které pokryjí vaše potřeby.

Vaporizér AroMed ooo je určen pouze pro osobní použití. Jakékoli komerční použití vyžaduje souhlas výrobce.

Důležité rady

Vaporizér AroMed ooo nabízí mnoho možností inhalace čistých rostlinných složek zcela bez dehtu a bez zatížení. Nefalšované aroma se uvolňuje a představuje možnost mimořádně příjemné inhalace.

Systém funguje jednoduše, ale velmi účinně: je možné šetrně extrahovat účinné látky buď z tekutin (s příslušenstvím MagicGlassFoam) při přesně zvolených teplotách. Teplotu můžete volit v krocích po 1 °Celsia nebo 2 °Fahrenheita. Více než 90 % účinných látek je šetrně získáno a plynule inhalováno. Tím je zaručena rychlá úleva a spolehlivý i reprodukovatelný účinek.

Hladký způsob extrakce účinných látek umožňuje velmi přesné dávkování. Ve srovnání se spalováním látek budete moci s vaporizérem AroMed ooo inhalovat pětkrát až desetkrát častěji.

Čistý a účinný pocit

Zdroj čistého horkého vzduchu a vodní filtr zabraňující vnikání prachu do průdušek zaručují zdravou inhalaci.

Při použití v odpařovači AroMed ooo bude zapotřebí pouze asi třetina množství použitého na čaje nebo při spalování. Přesto jsou účinky stejné nebo dokonce lepší.

Přesně a snadno: Volba správné teploty

- Chcete-li přepínat mezi teplotami °Fahrenheita a °Celsia, stiskněte současně tlačítka "+" a "-" na dobu přibližně tří sekund.
- Pokud materiál při vdechování tmavne, je zvolená teplota rozhodně příliš vysoká! Stisknutím tlačítka "-" teplotu snížíte. Materiál by měl mít na konci inhalace světle hnědou barvu!
- Všimněte si, že při intenzivním vdechování by měla být teplota displeje vyšší než při velmi jemném vdechování. Kalibrační průměr je vdechnutí tří litrů vzduchu za pět sekund.
- Zdrojem tepla je halogenová žárovka bez UV záření. Jelikož je umístěna nad rostlinným materiálem, nedochází k odpařování, pokud není vdechován. Když je odpařovač AroMed ooo Vaporizer zapnutý a nepoužívá se, rostlinná náplň se ochladí do bodu, kdy se neodpařují žádné látky. Látky se odpaří okamžitě, když uživatel znovu inhaluje. To vám umožní naplnit odpařovač AroMed ooo Vaporizer určitým množstvím látky, kterou lze inhalovat s intervaly podle vašich představ.

Výměna halogenové žárovky nebo vestavěné pojistky

- Obvyklou halogenovou žárovku (patice GY 6.35, max. 50 W, nejlépe bez UV záření) lze po vyhoření snadno vyměnit (což trvá více než 1000 hodin nepřetržitého používání). Odšroubujte proto sklo z odpařovací hlavičky, přičemž pevně držte rukojeť. Nedotýkejte se žárovky, použijte čistý klidný hadřík nebo rukavice. Při šroubování skla odpařovací hlavičky dbejte na to, aby se termoelement (tenký drátek připojený k patici žárovky) nepohnul!
- Pojistka (2 ampéry) je integrována do zásuvné desky. V případě nutnosti výměny ji vyměňte za pojistku se správnými parametry.

Důležité!

- Abyste předešli poškození a závadám, přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte jej u svého odpařovače AroMed ooo.
- Vaporizér AroMed ooo mějte vždy pod dohledem, dokud je v provozním režimu! Pokud jej nepoužíváte, vždy jej odpojte od zdroje elektrického proudu!
- Nikdy se nedotýkejte horkých částí odpařovače AroMed ooo holýma rukama. Horké části jsou držák a topné těleso při používání nebo krátce po něm. Obecně dodržujte stejná bezpečnostní opatření jako u páječky nebo elektrické žehličky!
- Skleněné části jsou vyrobeny z nejlepšího borosilikátového skla. Přesto na tyto díly neposkytujeme žádnou záruku.
- Vaporizér AroMed ooo by měl být otevírán a opravován pouze námi! V opačném případě nemůžeme převzít žádnou záruku! Zeptejte se prosím svého dodavatele.
- Nepřebíráme žádnou záruku, pokud s odpařovačem AroMed ooo nebylo zacházeno opatrně nebo byl používán jiným způsobem, než je popsáno v tomto návodu.

Příslušenství pro odpařovač AroMed ooo:

- MagicGlassFoam
K odpařování všech druhů kapalin.
- AromaTop
Odpařovač AroMed ooo se stává zařízením pro odkouření místnosti.
- Další náustky
Měly by být drženy, pokud s odpařovačem AroMed ooo inhaluje více osob.

Dýchat čistou přírodu Použití šalvěje nachové

Tento příklad vysvětluje použití šalvěje nachové (*salvia sclarea*) s odpařovačem AroMed ooo. Šalvěj nachová, stejně jako její odrůdy *salvia officinalis* (šalvěj lékařská) a *salvia divinorum* (odrůda používaná v tradiční etnobotanické léčbě latinskoamerickými indiány), je léčivka s širokou škálou využití. Podává se proti bronchitidě a dalším onemocněním dýchacích cest a proti všem druhům křečí. Dále se uvádí jako silně náladotvorný prostředek v ajurvedské (asijské) terapii. Šalvěj nachová v sobě skrývá silné antiseptické a antibiotické látky, které lze inhalovat pomocí odpařovače AroMed ooo.

Naplňte filtrační hlavu aplikací. 1/2 čajové lžičky šalvěje fialové a zvolte teplotu 130 °C. Teplota odpařování závisí na vlhkosti materiálu. Čím je materiál vlhčí, tím vyšší teplotu je třeba zvolit.

Dbejte na to, aby mezi odpařovací hlavicí a rostlinným materiálem byla mezera alespoň 5 mm!

Pokud začne blikat červená tečka v levém horním rohu displeje, je váš odpařovač AroMed ooo připraven k použití. Inhalujte jemně, zhluboka a nepřetržitě. Zadržte dech tak dlouho, jak je to jen možné. Při výdechu ucítíte jemné a nefalšované aroma. Pokud chcete svůj AroMed ooo Vaporizer používat ve skupině (např. při kuřáckých obřadech), navrhujeme použít náustky pro silikonovou trubici.

Léčba šalvějí nachovou byla prováděna u klientů se silným kašlem nebo bronchiálními příznaky a u klientek s menstruačními křečemi. U všech pacientů byla patrná okamžitá úleva.

Při bronchiálních a astmatických potížích byly velmi úspěšné směsi s hřebíčkem a podbělem.

V případě syndromů menstruačních křečí přináší úlevu během několika minut směs s vrbovou kůrou (5 dílů šalvěje nachové, 1 díl drcené vrbové kůry). Směsi materiálů by se měly připravovat pouze tehdy, pokud se jejich odpařovací teploty neliší o více než +/- 25 °C. V opačném případě navrhujeme odpařovat jednu po druhé při jejich odlišných teplotách.

Účinné látky se zcela extrahují, když vdechovaná pára chutná spíše jako sláma než jako aromatická.

Protože je průtok vzduchu kalibrován na průměrnou hodnotu 3 litry za 5 sekund, bude při silnějším nádechu teplota odpařování nižší, při jemném nádechu bude teplota odpařování vyšší.

Dodávky náhradních dílů

E-mail: research@AroMed.com

Technická data

teplotní rozsah: 60 až 235 °C, v krocích po 1
°C
152 až 458 °F, v krocích po 2 °F

napájení: 90-250 V~

frekvence: 50-60 Hz

Výkon: max. 65W

Mikroprocesor: NEC

Směry EMV 89/336/EWG, EMVG

Směry nízkého napětí 72/23/EWG

Změny mohou podléhat nejnovějším technickým normám a lepším funkcím.



EST. 2016

CANATURA

KONOPI **PRO** ZDRAVÍ

Canatura - Největší obchod s konopnými
produkty pro zdraví

www.canatura.com

Autorská práva vyhrazena